感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

屋内専用

防水ワイヤレスモニターWV-J707取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。





本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country

RX06120

もくじ

	安全上のご注意
	内蔵の専用パッテリーパック、コイン形リチウム電池について ・ 1・2 防水モニターについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	送信機について・・・・・・5
	充電台について・・・・・・・・・・・・・・6 電源について・・・・・・・・・・・・・・7
	電波について・・・・・・8
•	使用上のお願い
	映像について・・・・・・・・・・・9
	結露について ・・・・・・9 防水について ・・・・・・9
•	お使いになる前に ・・・・・・・・・・10
	各部の名称とはたらき ・・・・・・11~ 13
	送信機と映像機器の接続
	接続例 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14 AV1~ AV3入力端子への接続 ・・・・・・ 15
	AV1~ AV3入刀端子への接続 ·······15 AV1出力端子への接続 ·······16
	AXロントロ - ラ - の接続 ······17
	電源について
	送信機の電源 ・・・・・・・・・・18
	防水モニターの電源 ・・・・・・・・ 18 19 防水学習リモコンの電池 ・・・・・・・ 19
	使いかた
	基本的な操作 ················· 20 21 各種設定のしかた
	基本的な操作 ・・・・・・・・・20・21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え ・・・・22
	基本的な操作 ・・・・・・・・・ 20・21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え ・・・・ 22 モニター画面の表示を消す ・・・・・・・ 22
	基本的な操作 20-21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面の表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23-24 防水学習リモコンの使いかた
	基本的な操作 20 21 名種設定のしかた 20 21 名種設定のしかた 22 モニター画面表示サイズの切り替え 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26
•	基本的な操作 20 21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27
	基本的な操作 20 21 名種設定のしかた 20 21 名種設定のしかた 22 モニター画面表示サイズの切り替え 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26
٠	基本的な操作 20 21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27
	基本的な操作 20 21 名種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面の表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27 電波を受信できないとき 28・29
	基本的な操作 20 21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27 電波を受信できないとき 28 29 パッテリーパックの交換とリサイクルについて 30 防水モニターと外部の機器を接続する 31 こんなときは 32 35
	基本的な操作 20 21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27 電波を受信できないとき 28・29 パッテリーパックの交換とリサイクルについて 30 防水モニターと外部の機器を接続する 31 こんなときは 32~35 お手入れ 36
•	基本的な操作 20 21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面表示サイズの切り替え 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27 電波を受信できないとき 28・29 パッテリーパックの交換とリサイクルについて 30 防水モニターと外部の機器を接続する 31 こんなときは 32~35 お手入れ 36 製品を廃棄するとき 36
•	基本的な操作 20 21 各種設定のしかた モニター画面表示サイズの切り替え 22 モニター画面表示を消す 22 画質の調節・通信状態表示の切り替え 23 24 防水学習リモコンの使いかた 各機能のリモコンを学習する 25 26 リモコンで操作する 27 電波を受信できないとき 28・29 パッテリーパックの交換とリサイクルについて 30 防水モニターと外部の機器を接続する 31 こんなときは 32~35 お手入れ 36

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、 この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

内蔵の専用バッテリーパック、コイン形リチウム電池について



険

火の中に投入したり加熱しない





バッテリーパック自体の分解や 改造をしないでください。

> 液漏れ、発熱、破裂 の原因になります。






禁止

でください。

安全上のご注意

- 端子を針金などの金属で接 続したり、金属製のネックレス やヘアピンなどと一緒に持ち運 んだり、保管しないでください。





バッテリーパックを指定された 充電方法以外で充電しないでく 禁止 ださい。

破裂、火災の原因になります。



指定の機器以外に接続したり使 用したりしないでください。





電池が液漏れしたときは素手で 液をさわらないでください。



液が目に入ったと きは、すぐに水道 水などのきれいな 水で充分に洗い、 ただちに医師に相 談してください。 液が身体や衣服に ついたときも、す ぐにきれいな水で 洗い流し、必要な ときは医師に相談 してください。



禁止

コイン形リチウム電池は、幼児 の手の届くところに置かないで ください。



お子様が飲み込ん だりすると、中毒 の原因になります。 もし飲み込んだ場 合は、直ちに医師 に相談してください。



水や海水につけたり、ぬらした りしないでください。



電池端子がさびた り発熱の原因にな ります。

バッテリーパックの外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。

電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

注意



防水学習リモコンに使用しているコイン形リチウム電池は次のことを守ってください。 指定(CR2032)以外の電池は使用しないでください。

極性 + - に注意し、表示通りに入れてください。

長期間(1ケ月以上)使用しないときは、防水学習リモコンから電池を取り出し ておいてください。




強い衝撃を与えたり、投げつけ たりしないでください。



液漏れ、発熱の原 因になります。



火のそばや直射日光にあたると ころなど、高温の場所で使用、 保管、放置をしないでください。



防水モニターについて

お客様ご自身で分解や修理をし ないでください。


分解禁止


禁止

_**@** ります。

本製品は、電波法の技術 基準適合証明を受けてい ますので、分解すると法 律で罰せられることがあ 火災・感電・故障の原因

になります。 使用中は、本体や ACアダプター





熱がこもり、火災 やケースの変形の 原因になります。 風通しの良い状態 でご使用ください。

浴室等の水回りで使う場合は必ず 内蔵のバッテリーパックで使用し 強制 てください。



濡れた手で ACアダプターを抜き 差ししないでください。



感電の原因になり ます。

煙がでたり、変なにおいや音が する場合は、すぐに主電源スイッ プラグを抜くチを切り、 ACアダプターを抜き、 販売店か「お客様サービス係」 にご相談ください。



異常のまま使用す ると火災・感電の 原因になります。

内部に水が入った場合は、主電源 スイッチを切り、ACアダプターを ^{プラグを抜く}抜き、販売店か当社「お客様サ ービス係」にご相談ください。



そのまま使用する と火災・感電の原 因になります。 特にお子様のいる ご家庭ではご注意 ください。



専用のACアダプターを使用して ください。



専用のもの以外を 使用すると、火災 や故障の原因にな ります。



防水モニターを病院内に設置し ないでください。

医療機器の誤動作の原因になることが あります。

ースメーカーなどの近くで使用しないでください。


禁止ペースメーカーなどの医療電気機器を使用中に、防水モニターを真近まで近づけないでください。

専用 ACアダプターは日本国内専 用です。交流 100Vでお使いくだ 強制 さい。



故障の原因になり ます。

お子様がスタンドに手を入れな いように注意してください。 注 意





故意に水中に沈めないでください。


故障の原因になり ます。



直射日光があたる場所など、温 度が高くなる場所に放置しない 禁止 でください。



本体や部品に悪い 影響を与え、変形 や故障の原因にな ります。




火災や故障の原因になります。

長期間(2週間以上)ご使用にな らないときは、主電源スイッチ を切ってください。

> 電池の破裂・液漏れにより、けがや周 囲を汚損する原因になります。



風呂やシャワー室など、湿度の 高い場所には長時間、放置しな ^{禁 止} いでください。



ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所に置かな ☆ 止 いでください。



落ちたり、倒れた りしてけがや故障 の原因になります。

ヘッドホンをご使用になるときは、 音量を上げすぎないようにご注 _{注 意} 意ください。



耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞くと、 聴力に悪い影響を あたえることがあ ります。



移動する場合は、ACアダプター や外部との接続コードをはずし てください。



コードが傷ついて火 災の原因になったり、 転倒してけがの原 因になることがあり ます。

送信機について

o 🗖

水場での いでください。

お客様ご自身で分解や修理をし ないでください。

分解禁止

安全上のご注意



本製品は、電波法の技術 基準適合証明を受けてい ますので、分解すると法 律で罰せられることがあ ります。

火災・感電・故障の原因

使用中は、本体やまたアダプター を布や布団でおおったり、包ん だりしないでください。



熱がこもり、火災 やケースの変形の 原因になります。 風通しの良い状態 でご使用ください。



専用のACアダプターを使用して ください。




専用のもの以外を 使用すると、火災 や故障の原因にな ります。

送信機を病院内に設置しないでください。




ぬれ手禁止





故障の原因になり ます。



本体や部品に悪い影響を与え、変形や 故障の原因になります。



ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所に置かな いでください。

煙がでたり、変なにおいや音が

する場合は、すぐに ACアダプタ

異常のまま使用す

ると火災・感電の

送信機は防水では

感電・故障の原因に

感雷の原因になり

ありません。

なります。

原因になります。

ービス係」にご相談ください。

送信機は水のかかるところや、

湿度の高いところでは使用しな

濡れた手で ACアダプターを抜き

ます。

差ししないでください。

プラグを抜く - を抜き、販売店か「お客様サ



落ちたり、倒れた りしてけがや故障 の原因になります。




移動する場合は、ACアダプター や外部との接続コードをはずし てください。

コードが傷ついて火災の原因になったり、 転倒してけがの原因になることがあります。

充電台について



充電台は水のかかるところや、 湿度の高いところでは使用しな 水場での いでください。



充電台は防水では ありません。 感電・故障の原因 になります。



充電台の充電端子どうしを金属 のピンやネックレスなどでショー トさせないでください。



感電・故障や火災 の原因になります。



充電台の充電端子および ACアダ プターの電源プラグは定期的に 清掃してください。

火災や感電の原因になります。



濡れた手で ACアダプターを抜き 差ししないでください。



感電の原因になります。



専用のACアダプターを使用してください。

専用のもの以外を使用すると、火災や故障の原因になります。



防水モニターが濡れているときは、 水をよくふき取ってから充電台 にのせてください。



充電台は防水では ありません。 感電・故障の原因 になります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタ - 及び電源端子、充電端子に触 れないでください。



ACアダプターの使用中は、布や 布団でおおったり、包んだりし ないでください。



熱がこもり、火災 やケースの変形の 原因になります。 風通しの良い状態 でご使用ください。

注意



専用 ACアダプターは日本国内専 用です。交流 100Vでお使いくだ さい。

故障の原因になります。



ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所に置かな いでください。

落ちたり、倒れたりしてけがや故障の 原因になります。

電源について



ACアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。

誤った使いかたをすると発熱などにより火災の 原因になります。



ACアダプターはコンセントへ確 実に接続してください。



ACアダプターのコードは束ねた ままにしないでください。



タコ足配線はしないでください。

コンセント の単独使用

ACアダプターのコードを傷つけない

無理な使いかたをすると ACアダプターの コードが破損しますので、次のようなこ とをお守りください。

ACアダプターのコードが傷んだときは、お買い 上げの販売店に交換をご依頼ください。そのま ま使用すると、火災、感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損 させたり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、たばねたりしないでく ださい。また重い物を載せたり、 挟み込んだり、加工したりすると、 電源コードが破損し、火災・感 雷の原因になります。



熱器具に近づけないでください。

禁止

定期的に点検を



電源コンセントと ACアダプター の間にホコリが付着していないか、 ACアダプターのコードに傷みが ないか、 ACアダプターの接続が ゆるくなっていないかなどを定 期的に点検してください。

雷が鳴り出したら



ACアダプターには絶対に触れな いでください。

感電の原因になります。

バッテリーパックについて

次のようなことはしないでください。 事故や故障、破裂、発火、けがの原因になります。



バッテリーパックの交換または 製品の廃棄時以外には、バッテ 強制 リーパックを取り出さないでく ださい。



バッテリーパックを加熱、分解、 ショートさせたり、火の中に投 禁止 入したりしないでください。



バッテリーパックを誤った方法 で取付けないでください。正しく しっかりと取付けてください。



バッテリーパックの端子を針金 やヘアピンなどで接続しないで ください。



指定された充電方法以外での充 電はしないでください。

電波について

安全上のご

本製品は、5G-L帯および2.4G-L帯の電波を使用しており、電波法に基づく技術基準適 合証明を受けています。従って、本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませ んが、以下のご注意をご確認ください。

本製品は、日本国内でのみ使用できます。

本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で 罰せられることがあります。

本製品を分解/改造すること。 本製品の内部に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

屋外で 5QHz帯(通信チャンネル 36/40/44/48)の電波を使用することは電波法により 禁じられています。

無線通信は、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。病院など使用が禁止される ところや医療機器の近くで使用しないでください。

ペースメーカー等の医療機器を装着されている方は、本製品を十分に(22m以上) 離してご使用ください。

2.4GH帯の電波は、電子レンジやペースメーカー等の産業・科学・医療用機器のほ か、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要す る無線局)及び特定小電力無線局 免許を要しない無線局)が運用されています。

本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていな いことを確認してください。

万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本 製品の通信チャンネルを変更して、電波干渉をしないようにしてください。

近くで、5GHz帯または2.4GHz帯の電波を利用する機器を利用している場合、電波 干渉を受けて映像や音声が途切れたり、画面にブロック状のノイズが出ます。電波 の干渉を受けないように、通信チャンネルの変更をしてください。

5GHz帯の無線 LAN IEEE802.11a) 2.4GHz帯の電波を利用する無線機器 (Bluetooth、無線 LAN IEEE802.11b/g)など)

次のような環境では、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなることで、映像 や音声が途切れたり、画面にブロック状のノイズが出る場合があります。

電子レンジ等の磁場、静電気、不要輻射電波を発生する機器の近く。

送信機と防水モニターの間または近くに、金属や石や土が使われている壁、ドア、間仕切り、大型 の家具や電化製品、防火ガラス等がある場合。

送信機と防水モニターの間に人が入ったり、間を人が横切ったりするとき。

送信機から防水モニターに届く電波には、まっすぐに届く電波の他に、建物内の様々な ものによって反射されたいくつかの電波があります。この反射された電波によって、電 波状態の良い場所と悪い場所ができてしまいます。そのような場合には、送信機または 防水モニターを少し動かしたり、向きを変えたりすると、電波状態が良くなることがあ 本製品は電波を利用している関係上、第三者が故意に傍受する場合も考えられます。 機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。

使用上のお願い

映像について

本製品は、送信機に入力された映像・音声信号をデジタル圧縮処理をして送信し、防水モニターで伸張処理をして映像・音声を再生しています。このため、防水モニターの映像・音声は、送信機に入力された映像・音声と比べてわずかに遅れて再生されます。また、テレビチューナーを接続した場合はテレビ放送の時報がわずかに遅れますので、ご注意ください。

防水学習リモコンで映像機器を操作する場合、映像機器の動作時間に本製品の動作時間も加えられるため、リモコンで操作してから防水モニターの映像・音声が反応するまでに時間差が発生します。

結露について

冷えきった状態で温かい室内に持込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部品に結露が生じ、十分な性能が出せない場合があります。

このようなときは約2~3時間程度放置してからご使用ください。

防水について(防水モニター、防水学習リモコン)

防水モニターと防水学習リモコンは JIS IPX7(旧 JISR護等級 7 防浸形) 相当の防水が施されており、雨や水しぶきがかかる場所でも使用できる仕様となっておりますが、以下の点に十分ご注意ください。

お湯、特に石けん、洗剤、入浴剤の入った湯、水には入れないでください。 多量の水や強い水しぶきをかけないでください。

風呂、シャワー室などの水まわりでは、 ACPダプターや他の AV機器との接続はしないでください。

風呂、シャワー室などの水まわりでは、ジャックカバーや電池ふたが確実に閉まっている ことを確認してご使用ください。

製品を水まわりから移動するとき、製品のすき間に水がたまっている場合があります。軽く振って水を切り、柔らかい布でふき取ってください。

風呂、シャワー室などの湿度の高い場所には長時間放置しないでください。

ジャックカバー内側のゴムパッキンは、防水機能を維持するための重要な部品です。 汚れや傷がつかないように注意してください。また、ゴムパッキンにゴミ等が付着した場合、水がかかる恐れのない場所で柔らかい布でふき取ってください。

故意に水中で使用したり、ジャックカバーを開いた状態で水まわりで使用されると内部 に水が浸入する恐れがあります。水の浸入による製品の故障については保証期間内でも 保証対象外となりますのでご注意ください。

IPX7...定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。

お使いになる前に

本製品は、お手持ちの映像機器を接続してお使いいただく製品です。

初めてお使いになるときや、接続をおこなう際には、接続する映像機器の取扱説明書を用意いただき、本書と併せてお読みください。

本製品をお使いになるための手順

送信機からの映像・音声が防水モニターで正常に受信されていることを確認するために、初め は近くに置いてください。

1.送信機と映像機器を接続します。

... 14~ 17ページ

2.電源を接続します。

... 18・19ページ

3.防水学習リモコンに映像機器のリモコン信号を学習させます。

学習した防水学習リモコンを直接映像機器に向けて操作ができることを確認します。

... 25・26ページ

4.送信機、映像機器の電源を入れます。

... 20ページ

5.防水モニターの電源を入れます。

送信機からの電波を正常に受信することを確認します。

... 20ページ

6.防水学習リモコンを使って防水モニター側から、映像機器を操作します。

AMコントローラーが、映像機器のリモコン受光部に正しく向いていることを確認します。 このとき、防水学習リモコンの信号が映像機器に直接届かないようにします。

... 17・21ページ


7.防水モニターをお好きな場所に移動して、防水モニターの電源を入れます。


電波の届かない場所や設置環境により、正常に受信できない場合があります。この場合は設置場所を変えて正常に受信できる場所に移動します。


通信チャンネルを変更することで、受信状況が改善される場合があります。

... 28・29ページ


9









防水モニター背面



防水モニター底面




充 電 台



各部の名称とはたらき..送信機/充電台

送信機と映像機器の接続



切 ボ タ ン:防水モニターの電源が入 っているときに、電源を

切ります。


入力切替ボタン:防水モニターへ映す映像 機器を切り替えます。


ワイドボタン:表示されたモニター画面 の横幅サイズを変更します。

メニューボタン: 画質調整などの設定メニ

ューを表示します。

詳しくは、「基本的な操作」(2021ページ)






ビデオデッキやDMDプレーヤーなどの映像機器を接続します。(治まで接続できます。)

映像機器を接続するときは、送信機および接続する映像機器の電源を必ず「切」にしてから接続 してください。

接続する機器の使用方法や接続のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 オーディオ機器(CDプレーヤーなど)を接続して、音声信号だけを防水モニターへ送信するこ とはできません。

接続用のA/ケーブルおよびS映像ケーブルは2本ずつ付属しておりますが、足りない場合は必要 に応じて市販のものをお買い求めください。



AV1出力端子への接続

AV1入力端子に接続した映像機器の信号が出力されます。

映像機器を接続するときは、送信機および接続する映像機器の電源を必ず「切」にしてから接続 してください。


接続する機器の使用方法や接続のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

接続用の AVケーブルおよび S映像ケーブルは 2本ずつ付属しておりますが、足りない場合は必要 に応じて市販のものをお買い求めください。

AV出力端子をご使用になる場合、ACアダプターを送信機とコンセントに接続してください。AC アダプターが接続されていないと、AV出力端子から映像信号を出力できません。

出力される信号は、AV1入力端子に接続した映像機器の信号です。AV2 AV3入力端子に接続した 映像機器の信号は出力されません。

送信機および防水モニターの電源が「切」の状態でも、AV1入力端子の映像信号が出力されます。 AV1入力端子と映像機器の接続にS映像ケーブルを使用していないと、AV1出力端子のS映像端子 から信号は出力されません。



16


15

AVコントローラーの接続

AVコントローラーを接続することで、送信機に接続した映像機器(ビデオデッキやDMプレーヤーなど)を防水学習リモコンで防水モニター側から操作できます。


AVコントローラーを接続するときは、送信機の電源を必ず「切」にしてから接続してください。 送信機に接続してある映像機器の取扱説明書をご覧になり、リモコン信号の受光部の位置を確認してください。

送信機と防水モニターの通信が完了していないと、防水モニター側からの操作はできません。 AVコントローラーを 体しか接続していなくても、発光部が複数の映像機器のリモコン受光部に向いていれば、その複数の映像機器を操作することができます。



電源について

送信機の電源



付属のACアダプターを、送信機とコンセントに接続します。

!注意

AV出力端子をお使いになる場合、 ACアダプターを送信機とコンセントから抜かないでください。 AV出力端子に接続した機器で映像 を再生することができなくなります。

防水モニターの電源


防水モニターの電源には、内蔵のバッテリーパックまたは付属の ACアダプターがご使用になれます。

バッテリーパックを充電する

1.防水モニターのジャックカバーロックを押してジャックカバーを開け、主電源 スイッチを「入」にします。



2.付属のACアダプターを、充電台とコンセントに接続します。



18

3.防水モニター本体を充電台にのせます。



防水モニターのジャックカバー内の外部電源端子に ACアダプターを接続しても充電することができます。



4. 充電が終了すると、充電ランプが消灯します。

充電が終了するまでの時間は、バッテリーパックの使用状態により異なります。(最大8時間)

お買い上げ後、初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電ラ ンプが消灯するまで充電を行ってください。

充電台にのせているとき、または、外部電源端子にACアダプターを接続しているとき、防水モニターの電源を入れるとACアダプターから電源が供給され動作します。 このとき、充電は中断されます。

防水学習リモコンの電池

電池を入れる

1.電池フタを開けます。



リモコン裏側の電池フタを コインで回してはずします。

2.電池を入れます。



付属のリチウム電池(CR2032) の + を上側にして入れます。



3.電池フタを閉じます。

電池フタを取付け、コインで 電池フタを閉めます。

防水学習リモコンの電池が消耗すると、リモコンを防水モニターの近くで操作しても動作しなくなります。そのような時は新しい電池に交換してください。

電池を入れた後、防水学習リモコンが正常に動作しない場合(赤ランプが点滅を繰り返すなど)は、いったん電池を抜き、10秒ほど待ってから電池を入れ直してください。入れ直しても改善されない場合は電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

保証期限の過ぎた電池や、一部の海外メーカーなどの電池を使用した場合、電池電圧が大きく変動するため、使用時間が極端に短くなり、正常に動作しない場合があります。

電池は、国内メーカー品の CR2032リチウム電池を使用してください。

付属の電池はお試し用です。寿命が短いことがありますが、ご了承ください。

不要となった電池を廃棄する場合は各自治体の指示(条例)に従ってください。


防水学習リモコンを長期間(1ヶ月程度)使用しない場合は、電池を取りはずしてください。 防水学習リモコン内の電池が液漏れを起こす場合があります。

使いかた

基本的な操作

1.送信機の電源を入れます。

2.接続した映像機器の電源を入れます。




3.防水モニターの主電源を入れます。 ジャックカバーロック 押す シャックカバーロック あける

4.防水モニターの電源を入れます。



モニター画面に「電波を受信できません」と表示された場合は、「電波を受信できないとき」 (28ページ)をご覧ください。

5.接続した映像機器を選択します。



映像機器を操作するには、事前の設定が必要です。 詳しい操作方法は、「防水学習リモコンの使いかた」 (25~27ページ)をご覧ください。

防水モニターのリモコン受光部とリモコンの間に障害 物があると操作できないことがあります。

リモコンの電池が消耗すると、リモコンを操作しても動 作しなくなります。そのようなときは新しい電池に交換 してください。

防水モニターのリモコン受光部に直射日光やインバー 夕蛍光灯の強い光が当たると、正常に動作しないこと があります。

7.音量を調節します。









[+]: 音量を上げる [-]: 音量を下げる


8. 見終わったら、防水モニター、映像機器、送信機の電源を切ります。




21



使いかた..基本的な操作







各種設定のしかた

モニター画面表示サイズの切り替え

映像に合わせて画面の表示サイズを切り替えます。








4: 3

ワイドボタンを押すと現在の画面サイズが表示されます。 画面サイズが表示されている間に、ワイドボタンを押す たび、画面の横幅が変わります。




モニター画面の表示を消す

音声のみを聴きたい場合、モニター画面を消すことができます。 (バッテリーが若干節約されます。)


1.防水モニターのワイドボタンを約3秒間押し続けるとモニター画面が消えます。





2.防水モニターのワイドボタン押すと元に戻ります。





防水学習リモコンのワイドボタンでは、「モニター画面表示を消す」操作はできません。 画面を消している状態でも音量の調節や入力切替をすることができますがモニター画面には 何も表示されませんのでご注意ください。

画質の調節・通信状態表示の切り替え

明るさやコントラストなどの画質をお好みの状態に調節したり、送信機との通信状態 の表示 / 非表示を切り替えることができます。






メニューボタンを押して設定画面を選択します。

メニューボタンを押すたびに、次のように画面 が切り替わります。


設定は音量ボタンを押して調節します。



約5秒間操作を行なわないと、通常の画面に戻ります。 それぞれの設定は、電源を切った後も保持されます。

明るさの調節


映像の明るさを調節します。(3段階)





コントラストの調節

映像のコントラスト(濃淡)を調節します。(3季段階)






色の濃さの調節

映像の色の濃さを調節します。(3段階)





色あいの調節

映像の色あいを調節します。(3段階)





通信状態の表示切替

通信状態(電波の強さ、選択している映像機器) の表示 / 非表示を切り替えます。







音量ボタン +または - を押すたびに 積設に 表示と非表示の設定が切り替わります。 の

表示の設定にすると、画面の右上に、通信状態が常に表示されます。



非表示の設定にすると、入力切替などの操作をしたときに、数秒間だけ表示されます。


23

防水学習リモコンの使いかた

各機器のリモコンを学習する

本製品の防水学習リモコンにリモコン信号を学習させると、送信機に接続した映像機器を操作するこ とができます。

1.防水学習リモコンと学習させたいお使いの機器のリモコンを向かい合わせにします。 例)送信機のAV2入力端子に接続した、DVDプレーヤーの再生ボタンを学習します。



机など、平らな所に置いてください。 学習させるリモコンの送信部と、防水学習リ モコンの受光部の高さが違う場合には、本な どを用いて、高さを合わせてください。

2.防水学習リモコンの、機器選択ボタン AV1(または AV2 AV3)を 3秒以上押します。

例)AV2に接続しているので、防水学習リモコンのAV2ボタン(w2)を3秒以上押します。




防水学習リモコンの使い

赤ランプが点灯し続けます。

3.防水学習リモコンの、機能を設定 (変更)したいボタンを押します。


例)防水学習リモコンの再生ボタン ●を押します。



します。

4.お使いの機器のリモコンの学習させる ボタンを押します。

例) DVDプレーヤーの再生ボタンを押します。



学習が完了すると、赤ランプが2回点滅します。

5.引き続き他のボタンに学習させるときは、手順3と4を繰り返します。

例)手順3と4を繰り返して、早送り、巻き戻し、停止など、よくお使いになる機能のボタンも学 習させます。

赤ランプは点灯し続けています。

映像機器のリモコンと同じ機能のボタンが無いときには、フリーボタン(白色の A~ Dボタン) を利用してください。

学習操作の途中で10秒以上操作しない、または学習ができない場合や、学習途中で記憶容量がいっ ぱいになった場合には、赤ランプが3回点滅後、消灯して学習操作を終了します。

このような場合、それまで学習操作をしていたボタンは学習されていますので、手順 2に戻って引 き続き他のボタンも学習させてください。再び学習操作を行っても、学習ができない場合は、記憶 容量がいっぱいになっています。

記憶容量がいっぱいになり、学習を新しくやり直す場合には、学習リモコンに学習させたデータを 全て消去してから学習操作を行ってください。

6. 学習操作を終了するには、AV1(またはAV2 AV3)を押します。



赤ランプが消灯します。

学習した後、防水学習リモコンを直接映像機器に向けて、正しく操作できるか確認してください。 学習したボタンで正しく操作ができないときは、そのボタンの学習をやり直してください。

学習操作を行うときは、両方のリモコンに新しい電池をご使用ください。電池が消耗している と、学習できなかったり、間違った信号が学習される場合があります。

本リモコンの受光部と、学習させたいリモコンの発光部の高さを合わせ、リモコンが動かない ように、安定した状態で学習させてください。

直射日光のあたる場所や、照明器具の直下などで学習操作をしないでください。 ノイズが入り、 学習できなかったり、間違った信号が学習される原因になります。

お使いの機器のリモコンの種類によっては、発光部の位置がずれている場合があります。うま く学習できないときは、リモコンの位置を変えてみてください。

この学習リモコンは、お使いのAV機器のリモコンを3台まで学習できますが、記憶容量に制限が あります。まず、よくお使いの機能から学習させてください。学習させようとするリモコンの 機種によって、学習できるボタンの数が異なります。

お使いの機器によっては、正しく学習できないことがあります。このような場合には、お使い の機器に付属のリモコンを使用して操作してください。


データ全消去の方法

この操作を行うと、 AV1 AV2 AV3の全ての学習データ が消去されます。

1.防水学習リモコンの、機器選択ボタン AV1を 3秒以上押します。

2.防水学習リモコンの、モニター電源切 ボタンを3秒以上押します。

防水学習リモコン



赤ランプが点灯 します。

防水学習リモコン



赤ランプが 2回点滅 します。

25

電波を受信できないとき

本製品に使用している周波数帯の電波は下記の性質を持っています。 (「電波について」(8ページ)の内容もよくお読みください。)

送信機と防水モニターの間に障害物がある

金 属:反射するため障害物の後に回り込むことができません。

非金属:減衰して通り抜けます。

雷波が反射する

物体に当たると反射をするため、様々な方向・状態(電波の強度や到達時間の差)の電波が届きます。

これらが原因で建物内には必ず電波状態の良い場所と悪い場所ができます。 電波を受信できないときは、次の方法を試してみてください。

リモコンで操作する

!注意

防水モニターの電源が入っていないと、リモコンで操作することはできません。

防水モニターを操作する



防水学習リモコンの上部 6つのボタンは、一部を除き防水モニター本体のそれぞれのボタンと同じ操作ができます。

切 ボ タ ン:防水モニターの電源を切るとき専用です。 電源を入れることはできません。

ワイドボタン:画面オフの操作はできません。

各ボタンの機能については、「基本的な操作」(20・2パージ)をご覧ください。

送信機に接続された映像機器を操作する

防水学習リモコンに学習させたリモコン信号で、送信機に接続した映像機器を操作します。

!注意

送信機と防水モニターの通信が完了していないと、映像機器の操作はできません。 防水学習リモコンに、映像機器のリモコン信号を学習させないと、操作はできません。 「各機器のリモコンを学習する (25・28ページ)にしたがって、学習させてください。

例) AV2に学習させた、DMDプレーヤーを操作します。

防水モニターまたは、防水学習リモコンを操作して入力切替をAV2にしておきます。

1.防水学習リモコンの、機器選択ボタンを押

例)防水学習リモコンのAV2ボタン (AV2)を

2操作したい内容のボタンを押します。

例)防水学習リモコンの再生ボタンを押すと、 DMプレーヤーが再生します。





赤ランプが 1回 点滅します。

3.再度、同じ機器の操作を行う場合には、手順か操作なしに、操作したい内容のボタンを押して操作できます。

点滅

E39-888

E=9-800

例)防水学習リモコンの停止ボタンを 押すとDMプレーヤーが停止します。

赤ランプが 1回点滅します。

!注意

防水学習リモコンのボタンを押してから、実際の動作まで、約 がくらいの時間差が発生します。この時間差は、接続している機器によって異なります。

学習していないボタンを押した場合、赤ランプは点灯しません。リモコン信号の学習をしてく ださい.

防水学習リモコンでうまく操作ができない場合には、次の事項を確認してください。

- ・電池が消耗していないか。
- ・防水学習リモコンの送信部を、防水モニターの受光部に向けて操作しているか。
- ・リモコン信号が正しく学習されているか。

防水学習リモコンを直接、映像機器に向けて、正しく操作できるか確認してください。

送信機の電源が入っていることを確認します。

送信機の電源が切れている場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。また、送信機と防水モニターの電源を入れ直すことで改善する場合があります。

送信機・防水モニターの設置場所を変えます。

下記を参考にして、向きや位置を変えてみてください。少し移動するだけでも、効果が出ることが あります。

送信機を高い場所に置くと、建物内全体に電波が届きやすくなります。

すぐそばに雷波をさえぎる物があると、その陰になり電波が届きません。

送信機を金属のもので囲んでいる場合 (スチールラック内に設置しているなど)、送信機の電波が飛びにくくなります。

送信機と防水モニターの間を人が頻繁に横切るような環境では電波が途切れやすくなります。

送信機と防水モニターの間をさえぎる物や壁の枚数が少なくなるように設置します。

近くで本製品と同じ周波数の電波を利用している機器より干渉を受けている可能性があります。

建物内で無線LANやBluetoothをご使用の場合

電子レンジなどの電波を利用した製品をご使用の場合

電子レンジを使った時に電波が受信できなくなる場合、本製品の通信チャンネルを36~48のいずれかに変更することで、電子レンジの影響を受けにくくなります。

本製品またはお使いの無線 LANの通信チャンネルを変更することで、お互いの干渉が減ります。本製品の通信チャンネルを確認・変更する方法は、29ページをご覧ください。

お使いの無線LANの通信チャンネルを確認・変更する方法は、機器の取扱説明書をご覧ください。

通信チャンネルの確認・変更

1.通信チャンネルの確認

诵信チャンネルボタンを押します。






通信チャンネル

画面に、現在の通信チャンネルが 表示されます。

2.通信チャンネルの変更

1.通信チャンネルボタンを押します。





- 通信チャンネル

画面に、現在の通信チャンネルが 表示されます。

2通信チャンネルが表示されている間に、もう一度通信チャンネルボタンを押します。 現在の通信チャンネルから順番に、空いている周波数を選んで通信チャンネルを変更します。

36 40 44 48 1 3 6 9 11

3.画面に「通信チャンネル最適化中」と表示され、通信チャンネルを再設定します。



4表示が消えてから約10秒後に、送信機と通信を行います。



(約10秒間、画面には何も映りません。)

5送信機との通信が完了すると、画面右上に選択していた入力端子と電波状態が表示されます。



バッテリーパックの交換とリサイクルについて

バッテリーパックは、約500回の充放電ができます。 ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。 充電しても使用時間が短かったり、電源が入らないときは、バッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパックをお求めください。バッテリーパックの購入については当社「お客様サービス係」までご相談ください。バッテリーパックは消耗品ですので、保証期間内でも無料修理の適用外となります。

バッテリーパック(品番: WV-BA38LI) 5,250円(本体価格5,000円) (200年1月現在の価格です。変更することもあります。)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 ツインバード工業 株) 「お客様サービス係」 消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。

消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。


⚠ 警告

バッテリーパックを交換する、または本製品を廃棄する時以外に電池ふたを開けないでください。 ぬれた手で電池ふたを開けないでください。


防水モニターがバッテリーパックで動作しなくなった(放電した)ことを確認してください。

バッテリーパックの取りはずし手順

1.ネジ(2本)をはずし、防水モニターの電池ふた を開けます。



2.コネクターをはずしてバッテリーパックを 取り出します。



3.取り出したバッテリーパック(リチウムイオン充電池)はリサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion 取りはずしたパッテリーパックは、お近くの販売店、又は各地方自治体の指示(条例)に従したがってリサイクル処理してください。

バッテリーパックの取付け手順

1. バッテリーパックのコネクターを本体に接続して、バッテリーパックを入れます。



2.電池ふたを取付けて、2ヶ所の電池ふたネジを しっかりと締めます。



本体のツメに電池ふたの穴を引っかけて矢印の方 向へふたをスライドさせてください。

!注意

本体内に水が入らないように、電池ふたは確実に 取付け、電池ふたネジは2ヶ所ともしっかり締めて ください。電池ふたが正しく取付けられていない 状態では防水にはなりません。

本体が濡れている状態で電池ふたを開くと、本体内に水が入る場合がありますので、必ず乾いた状態で行ってください。


防水モニターと外部の機器を接続する

別売の専用ステレオビデオコード(VL-OH32)を使い、以下のように本機と他の機器をつないで使用することができます。くわしくは、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。 (市販品のコードを使用した場合、画像や音声が正しく出ない場合があります。)

!注意

ジャックカバーを開いて、他の機器と接続した状態では、防水にはなりません。

テレビに接続する




本製品で再生する映像や音声を、テレビで楽しむ ことが出来ます。

本製品のAV出力端子とテレビの映像・音声入力端 子を接続します。

注意

本製品の設置のしかたにより、テレビに出力する映像に色むらがでることがあります。その場合は、本製品をテレビから離してください。接続するテレビの画面サイズ(16 寒たは43)に合わせて、送信機に接続した映像機器の設定をおこなってください。

AVアンプに接続する



本製品で再生する映像をテレビに、音声をAVアンプに出力して楽しむことができます。映像出力プラグをテレビの映像入力端子に、音声出力プラグをAVアンプの音声入力端子に接続します。テレビとAVアンプが離れている場合は、市販品の延長コードを併用してください。

ヘッドホンをつなぐ



市販のヘッドホンをヘッドホン端子に接続すると、 スピーカーから音を出さずに再生できます。

!注意

大きな音量で長時間お聞きになると、聴力に悪影響が出ることがありますのでご注意ください。

ステレオビデオコードの購入については付属の申し込みハガキをご利用になるか、直接「お客様サービス係」までご相談ください。

ステレオビデオコード(品番: VL-O-B2) 1,260円(本体価格1,200円) (2006年11月現在の価格です。変更することもあります。)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 ツインバード工業(株) 「お客様サービス係」 消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格 を表示しています。

消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

こんなときは

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前にまず次の点をお調べください。 また、接続している映像機器などの取扱説明書もよくお読みください。

電源

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	防水モニターの主電源が「入」になって いない。	ジャックカバーを開けて、主電源スイッチを「入」にしてください。	20
	防水モニターの電源が入っている。	電源ランプが点いていませんか? 電源ボタンを押して、防水モニターの 電源を切ってください。 防水モニターの電源が入っている場合、 充電することはできません。	21 19
防水モニターの 充電ができない	防水モニターが充電台に正しく置かれ ていない。	防水モニターを充電台に正しく置いて ください。	19
充電ランプが 点灯しない	ACアダプターが正しく接続されていない。	ACアダプターを正しく接続してください。	18 19
	バッテリーバックの充電が完了している。	バッテリーパックが満充電の場合、充 電はしません。	
	充電台や防水モニターの充電端子が汚 れている。	充電台や防水モニターの充電端子を、 乾いた綿棒などで掃除してください。	36
	バッテリーパックのコネクタがはずれ ている。	バッテリーパックを正しく取付けてく ださい。	30
	バッテリーパックの寿命。	新しいバッテリーパックをお求めくだ さい。	30
	防水モニターの主電源が「入」になって いない。	ジャックカバーを開けて、主電源スイッチを「入」にしてください。	20
防水モニターの	バッテリーパックが充電されていない。	バッテリーパックを充電してください。	18
電源が入らない	防水モニターが充電台に正しく置かれ ていない。	防水モニターを充電台に正しく置いて ください。	19
	ACアダプターが正しく接続されていない。	ACアダプターを正しく接続してください。	18 19
自動的に電源が 切れた 電源を入れても すぐに切れる	バッテリーバックが消耗している。	バッテリーバックを充電してください。 防水モニターのバッテリーバックの電 池容量が少なくなると、自動的に電源 が切れます。	18
送信機の 電源が入らない	ACアダプターが正しく接続されていない。	ACアダプターを正しく接続してください。	18

映 像

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	電源が入っていない。	送信機・防水モニター・映像機器の電源ランプが消えていませんか? 電源を入れてください。	20
	映像機器を接続した入力端子を選択し ていない。	入力切替ボタンを押して、映像機器を接 続した入力端子を選択してください。	20
映像が出ない	送信機の入力端子に AVケーブルが正し く接続されていない。	送信機の入力端子に、AVケーブル・S映像ケーブルを正しく接続してください。	15
	モニター画面の表示を消している。	防水モニターのワイド切替ボタンを押し てください。	22
	送信機からの電波を受信できていない。	「電波を受信できません」の表示が出て いませんか? こんなときはの「電波を受信できません」 の表示が出るの項目を確認してください。	34
映像全体が 白っぽい	室温が低い。	20 以上の温かい場所にしばらく置いてから電源を入れてください。	
または黒っぽい	明るさなどの調節が合っていない。	明るさなどを調節してください。	23
映像が悪い	動きが速い映像を再生している。	本製品は無線と画像圧縮の技術を使用 している性質上、動きが速い映像では、 映像が少し乱れることがありますが、 故障ではありません。	
ノイズが出る 時々止まる	本製品と同じ周波数帯を利用する機器 (無線LANや電子レンジなど)が近くで動作している。	送信機・防水モニターの向きや位置を 変えてみてください。 また、通信ギャンネルの変更で改善さ	28 29
	防水モニターと送信機の間を、人やも のが横切った、またはさえぎっている。	- れる場合があります。 詳しくは「電波を受信できないとき」を ご覧ください。	

音 声

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	送信機の入力端子にAVケーブルが正し く接続されていない。	送信機の入力端子に、AVケーブルを正しく接続してください。	15
 音声が出ない	音量が"0"になっている。	音量ボタンを押して調節してください。	21
	防水モニターにヘッドホンが接続され ている。	ヘッドホンをはずしてください。 ヘッドホンが接続されていると、防水 モニターから音が出ません。	31
音声が悪い 雑音が入る	本製品と同じ周波数帯を利用する機器 (無線LAMや電子レンジなど)が近くで動作している。	送信機・防水モニターの向きや位置を 変えてみてください。 また、通信チャンネルの変更で改善さ	
途切れる	防水モニターと送信機の間を、人やも のが横切った、またはさえぎっている。	↑れる場合があります。 詳しくは「電波を受信できないとき」を ご覧ください。	29

電波

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
「電波を受信でき	送信機の電源が入っていない。	送信機の電源を入れてください。	20
ません」の表示が出る	電波が届いていない。	防水モニターを送信機に近づけてください。詳しくは「電波を受信できないとき」をご覧ください。	28 29

リモコン

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	防水学習リモコンを防水モニターのリ モコン受光部に向けていない。	防水学習リモコンを防水モニターのリ モコン受光部に向けて操作してください。	21
	防水学習リモコンと防水モニターの間 が遠い。	防水学習リモコンと防水モニターの距離が3n以内の場所で操作してください。	21
防水学習リモコンで 操作ができない	防水学習リモコンと防水モニターの間 に障害物がある。	障害物を取り除いてください。	21
反応が鈍くなった	防水モニターのリモコン受光部に、直 射日光や照明(蛍光灯)など強い光が 当たっている。	防水モニターの向きを変えてください。	21
	防水学習リモコンの電池が消耗してい	新しい電池に交換してください。	19
	防水学習リモコンの電池の極性を間違って入れている。	電池の極性を確認して、正しく入れ直 してください。	19
	AVコントローラーが映像機器のリモコン受光部に正しく向いていない。	A/コントローラーの向きを映像機器の リモコン受光部に向くように、固定を やり直してください。	17
	防水学習リモコンの機器選択ボタンを 押していない。 別の機器選択ボタンを押している。	操作したい映像機器を学習させた機器 選択ボタンを押してから、各種の操作 ボタンを押してください。	27
防水モニターの操作	防水学習リモコンに映像機器のリモコ ン信号が正しく学習されていない。	リモコン信号の学習をやり直してくだ さい。	25 26
(音量の調節など) はできるが、映像 機器の操作のみ できない。	防水学習リモコンの信号と AVコントローラーの信号が干渉している。	映像機器と防水モニターが近くに設置されている場合、防水学習リモコンの信号が映像機器に直接届くことがあります。このような場合には、送信機から AVコントローラーをはずして、防水学習リモコンを映像機器に向けて操作してください。	
	送信機からの電波を受信できていない。	「通信中」「電波を受信できません」「通信チャンネル最適化中」の表示が出ていませんか? 映像機器の操作は、送信機と通信が完了しないとできません。通信が完了してから操作してください。	20 29

リモコン

んなときは

. リモコンノ映像機器との接続

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	防水学習リモコン・映像機器リモコン の電池が消耗している。	リモコンの電池を交換してください。	19
防水学習リモコン	防水学習リモコンの受光部と映像機器 リモコンの発光部の位置が合っていない。	防水学習リモコンと映像機器のリモコンの距離を近づけたり、離したりして、 学習をやり直してください。	25 26
に映像機器の信号 を学習できない。	防水学習リモコンの受光部に、直射日 光や照明(蛍光灯)など強い光が当たっ ている。	防水学習リモコンの向きを変えて、学 習をやり直してください。	25 26
	映像機器のリモコン信号が特殊で、防 水学習リモコンに対応していない。	特殊なリモコン信号は、防水学習リモコンで学習することはできません。 映像機器の操作は、映像機器付属のリモコンを使用してください。	

映像機器との接続[AV1出力端子]

接続している映像機器などの取扱説明書もよくお読みください。

			$\overline{}$
こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
AV1入力端子に 接続した映像機器 の映像・音声を、 AV1出力端子に	AVI入力端子に接続した映像機器の電源が入っていない。	AVI入力端子に接続した映像機器の電源を入れてください。	
AVILIJ JMJ RE RE RE RE RE RE RE R	送信機のAVt入力端子にAVケーブルが正しく接続されていない。	送信機のAV1入力端子にAVケーブルを正しく接続してください。	16
AV出力端子の S映像端子から 映像信号が出ない	AV1入力端子のS映像端子に映像機器が接続されていない。	AV出力端子は、AV1入力端子に接続された信号をそのまま出力します。 3映像端子を持たない映像機器をAV1入 力端子に接続した場合、AV出力端子の 3映像端子から映像信号を出力すること はできません。	16
AV2・AV3入力 端子に接続した 映像機器の映像・ 音声を、AV出力 端子に接続した機器 で見たり聞いたり できない	AV1出力端子は、AV1入力端子に接続した映像機器の信号(映像・音声)しか、出力できません。	映像機器の映像・音声を防水モニター 以外の機器でご覧になるには、AV1入力 端子に接続してください。	16

お手入れは、必ず電源スイッチを切って外部電源を抜いてからおこなってください。

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、固くしぼってふき、 そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリ・ナ - 類では絶対にふかないでください。

防水モニター・充電台の充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。

製品を廃棄するとき



この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 製品が古くなりお使いにならない場合はリチウムイオン電池を取り出して協力店にお持ち Li-ion になり、リサイクルにご協力ください。

バッテリーパックの取り出し方法は、「バッテリーパックの交換とリサイクルについて」(30ページ)を ご覧ください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りく ださい。

保証書をよくお読みになり大切に保管して ください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直ら ないときは雷源プラグを抜いてからお買い上 げの販売店または当社「お客様サービス係」に 修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品 に保証書を添えてお買い上げの販売店か当 社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご 要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サービ ス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この防水ワイヤレスモニターの補修用性能 部品の保有期間は製造打切後8年です。

性能部品とはその製品の機能を保持するた めに必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

技術料	故障した商品の修理および部品交換 などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 337- 455 (0256) 93- 1077 お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

防水モニター

電				源	専用 ACアダプター 専用バッテリーパック(内蔵			プター	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC9V 1.5A				
								7(内蔵)	DC7.4V 3800mAh				
消	費		電	カ	動	作	•	時	約 11W				
/19	具		■	/1	充	電	Ì	時	約 13W				
防	水	•	仕	様			JIS	IPX7(日JIS保護等級7防浸形)相当 * 1				
製	品	質	量(約)				1.1kg(バッテリーパック含む)				
製	品	寸	法(約)		幅 24	ōx 奥	行 55× i	高さ 135mm(スタンドを閉じた状態)				
					画面	サイ	ズ	7/型ワ	イド(横 154× 縦 87/ 対角 177mm)				
					画	素	数	336,96	0(横 480× 3(RGB)×縦 234) * 2				
液	晶	パ	ネ	ル	表示	素	子	カラー	フィルター付 TN透過型液晶パネル				
					駆 動	方	式	TFTアク	ティブマトリックス駆動方式				
					使 用	光	源	蛍光管	为蔵				
ス	ピ	_	カ	_					40mm× 2				
音	声		出	力					約 0.3W+ 0.3W				
連	続 使	用	時	間	約	2.5時間	間(新	新品のバ	ッテリーパックを、満充電で使用) * 3				
充	電	I	時	間					最大 8時間				
					ヘッド	ホン賞	岩子	3.5m	mステレオミニジャック				
接	続 端		端	端	端	端	端	; 子	AV出	力端	子		m4極ミニジャック ステレオビデオコード(VL-CH32)のみ使用可
					外部電	外部電源端子 DC9V			JEITA 電圧区分3				
動	作温	度	範	囲	5 ~ 40								
保	存 温	度	範	囲	- 10 ~ 50								

送信機

仕様..防水モニター/送信機

電			源	専用AC	アダプター	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC9V 1.5A
消	費	1	力			約 9W
防	水	仕	様			非防水構造
製	品	質	量(約)			440g
製	品	寸	法(約)		幅 22	0× 奥行 140× 高さ 57mm
				外 部 電	源端子	DC9V JEITA 電圧区分 3
					S映 像 端 子	4ピンミニ DINジャック
接	続	站	岩 子	AV1~ 3λ	映像端子	RCAピンジャック 黄
				力端子	音声端子(左)	RCAピンジャック 白
					音声端子(右)	RCAピンジャック 赤

							S映 像 端 子	4ピンミニ DINジャック	
						AV1 出	映像端子	RCAピンジャック 黄	
接		続	端	i	子	力端子	音声端子(左)	RCAピンジャック 白	
							音声端子(右)	RCAピンジャック 赤	
						AVコントロ	コーラー端子	3.5mmミニジャック×2 * 付属 AVコントローラー専用	
動	作	温	度	範	囲			5 ~ 40	
保	存	温	度	範	囲	- 10 ~ 50			

無線部

準	拠	規	格	IEEE 802.11a	5GHz 帯小電力データ通信システム
	17/2	况		IEEE 802.11g/b	2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
zits.	調	+	+	IEEE 802.11a/g	OFDM方式
_ 変	问	方	式	IEEE 802.11b	DS-SS方式
周	波	数 範	囲	IEEE 802.11a	5.180GHz~ 5.240GHz(Ch 36,40,44,48,)
(4	中心層	周波数	(\$	IEEE 802.11g/b	2.412GHz~ 2.462GHz(Ch 1~ 11)

付属品

	防 水 仕 様 非防水構造			
 充 電 台	製 品 質 量約) 90g			
九 电 口	製品 寸 法約) 幅 160× 奥行 67× 高さ 56mm			
	外 部 電 源 端 子 DC9V JEITA 電圧区分3			
	防水 仕 様 JIS IPX7(旧JIS保護等級7防浸形)相当 * 1			
	使 用 電 源 CR2032 リチウム電池× 1ヶ			
	防水モニター操作ボタン 6ヶ			
防水学習リモコン	ボ タ ン 機器選択ボタン 3ヶ			
	学習可能ボタン数 48ヶ×3			
	製 品 質 量約) 70g(電池含む)			
	製 品 寸 法約) 幅 57× 奥行 13× 高さ 190mm			
	防 水 仕 様 非防水構造			
	入 力 AC100V 50/60Hz			
	出 力 DC9V 1.5A			
<u> ACア ダ プ タ -</u>	コ - ド 長 約1.8m			
AVコントローラー(約 1.5m) 2 リチウム電池(CR2032) 1、AVケーブル(約 1.8m) 2				

- S映像ケーブル(約1.5m)...2
 取扱説明書(保証書付)、申し込みハガキ

 *1
 IPX7
 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。
- *2 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- *3 使用時間は周囲温度 25 で連続動作させた場合の目安です。使用状況(音量、明るさ等)や周囲温度により変動します。バッテリーパックは使用と充電を繰り返すと使用時間が短くなります。